

USB充電式扇風機 腰ベルトファン



バッテリー内蔵。
USB充電式。
最長約4時間
連続使用可。



USB充電ケーブル付属

重量わずか127g

- 手の平サイズのミニ扇風機！
- バッテリー内蔵でコードレス！
- 普通の扇風機と違い、筒状になっており下から吸い込み、上へ風を送ります。

【連続使用時間】


弱：約 4 時間

中：約2.5時間

強：約 2 時間

ミニサイズでも パワフル！！

①ベルトにかける



②服をクリップ



服の中に入れて強く涼しい風を送ることができます。

簡単装着！

輸入販売元



FUJI GROUP

富士製砥株式会社

Kosoku

〒540-0028

大阪府中央区常盤町2丁目1番8号

FGビル大阪3階

TEL:06-6910-6810

MADE IN CHINA

取扱説明書

USB 充電式扇風機 腰ベルトファン



仕様

サイズ	: 幅78×奥行63×高さ80(mm)
重量	: 127g
電源	: USB給電にて内蔵バッテリー充電
内蔵バッテリー	: 18650 リチウムイオン充電電池 1200mAh
入力電圧/電流	: 5V/0.5A
出力電圧	: 3.7V
消費電力	: 0.9W
充電時間	: 約4時間
風量調節	: 3段階(弱・中・強)
連続使用時間	: 弱 約4時間 / 中 約2.5時間 / 強 約2時間
内容品	: 本体、USB充電ケーブル、 日本語取扱い説明書

ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ガードの隙間に指や髪、物など入らないように気をつけてください。
- 防水仕様ではありません。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- 異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。



輸入販売元




富士製砥株式会社
Kosoku

FUJI GROUP
〒540-0028
大阪市中央区常盤町2丁目1番8号
FGビル大阪3階
TEL:06-6910-6810

MADE IN CHINA

各部名称



充電方法



USB 充電ケーブルのmicroUSB コネクタ (コネクタ小さい方) を向きに注意して本体に接続します。

もう一方をパソコン(別売り)のUSBポートやUSB-ACアダプタ(別売り)にさしてコンセントから給電を行ってください。

約4時間で満充電になります。
充電中、LEDライトが赤く点灯します。
満充電になると消灯します。

充電しながらの使用はおやめください。故障の原因となります。
異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。

電源ON/OFF・風量調節



電源OFF状態で、電源ボタンを押すと、ファンが回り始めます。
ボタンを押すごとに風量調節が行えます。

電源ON/ 風量弱
↓
風量中
↓
風量強
↓
電源OFF

動作中LEDランプが青く点灯します。

装着方法



シャツの外側に付けた場合



シャツの襟につける場合

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着します。
Tシャツなどの中に入れる場合は、吸気口を塞がないように、Tシャツの裾をシャツフックではさみます。